Руководство пользователя

После запуска рабочей станции необходимо включить удалённый доступ и, если необходимо изменить пароль в настройках (рис. 1.1).



Рисунок 1.1 – Включение удалённого доступа

После этого необходимо перейти на страницу входа веб-приложения (рис. 1.2).



Рисунок 1.2 – Страница входа

На главной странице отображаются основные показатели рабочей станции (рис. 1.3).



Рисунок 1.3 – Главная страница

Информацию о пациенте можно получить, нажав на соответствующую кнопку (рис. 1.4).



Рисунок 1.4 – Информация о пациенте

График и скаттерграмму также можно посмотреть в специализированных окнах (рис. 1.5 и 1.6).



Рисунок 1.5 – Страница с графиком



Рисунок 1.6 – Страница со скаттерграмой

Перемещаться между страницами можно с помощью кнопок «Назад» и «Домой». Для подключения к другой рабочей станции необходимо нажать кнопку «Выйти» и заново ввести данные для входа. Недавняя сессия останется в списке (рис 4.7).



Рисунок 1.7 – Страница входа со списком недавних сессий